

System	Sub system	System Info.	Read-Clear Dtc	Data stream	Actuation	Air bleed
<b>SSANGYONG CHAIRMAN</b>						
ENGINE CONTROL	3.2 BOSCH		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	3.6 VDO		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.8 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 VDO	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	BTRA		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NGA		<i>err. code</i>			
	DC 5 AT(T-Tronic)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	ABS/ABS 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	ABS/ABD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	ABS/ASR 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	√
SRS-AIRBAG	BOSCH		<i>err. code</i>			
	SRE-NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION	VDO		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	SACHS(NEW CHAIRMAN)		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
<b>SSANGYONG REXTON</b>						
ENGINE CONTROL(DIESEL)	DSL D27DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ENGINE CON. (GASOLINE)	3.2 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.8 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	BTRA 4 A/T		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DC 5 AT(T-Tronic)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	BOSCH		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS-AIRBAG	SRE-6	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	SRE-NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PARTTIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
<b>SSANGYONG MUSSO</b>						
	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

ENGINE CON.(GASOLINE)	3.2 D M/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	20PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	16PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	ABS 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/ABD 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABD/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
FOUR WHEEL DIRVE SYSTEM	TOD		<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

## SSANGYONG KORANDO

ENGINE CON.(GASOLINE)	3.2 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D A/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 D M/T, L/D	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D A/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.0 D M/T	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
2.0 D ASC	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>		
AUTOMATIC TRANSAXLE	20PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	16PIN CONNECTOR		<i>err. code</i>	<i>data</i>		

ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	ABS 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/ABD 5.0		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABS/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	ABD/EBD 5.3		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
FOUR WHEEL DIRVE SYSTEM	TOD		<i>err. code</i>			
ELEC. CONTROL SUSPENSION		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

### SSANGYONG ISTANA

ENGINE CON.(GASOLINE)	2.3 DOHC MANUAL T/M(HFM)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	ABS 5.0 FREE RUNNING		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	

### SSANGYONG RODIUS

ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS-AIRBAG	SRE-NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		

### SSANGYONG KYRON

ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	3.2 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS-AIRBAG	SRE-NCS	<i>Info</i>	<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		

## SSANGYONG ACTYON

ENGINE CONTROL	DSL D27DT/DSL D20DT	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
ENGINE(GASOLINE)	2.3 MSE	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
AUTOMATIC TRANSAXLE	AUTOMATIC TRANSAXLE		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DSI 6TH	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	DSI 4TH		<i>err. code</i>	<i>data</i>		
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM	TEVES(ABS/ESP)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
	TEVES(ABS)		<i>err. code</i>	<i>data</i>	<i>Actuat.</i>	
SRS-AIRBAG	SRE-NCS		<i>err. code</i>			
FOUR WHEEL DRIVE SYSTEM	NEW PART TIME(16PIN)	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
	NEW TOD	<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		
SSPS		<i>Info</i>	<i>err. code</i>	<i>data</i>		

## SSANGYONG CHAIRMAN W

ENGINE CONTROL	<b>G36(VDO)</b>	<b><i>Info</i></b>	<b><i>err. code</i></b>	<b><i>data</i></b>	<b><i>Actuat.</i></b>	
	<b>G50(BOSCH)</b>	<b><i>Info</i></b>	<b><i>err. code</i></b>	<b><i>data</i></b>	<b><i>Actuat.</i></b>	